

Flytta lås mellan olika låsgrupper.

362242 / Box4-2819-CW-BL-0408

Placering

Ägare

Behörighetsgrupp

- Pluggar
- DEMO
 - Dörrar
 - Äldreboenden
 - Aspen
 - Björket
 - Furet
 - Granen
 - Hemtjänst
 - Öst
 - Väst
 - Lager
 - Testlås
 - Medicinskåp
 - Aspen (m)
 - Björket (m)
 - Furet (m)
 - Granen (m)

1

Spara

Avbryt

Logga in och klicka på "Lås" i Menyn till vänster på skärmen. Sök efter det låset ni vill ändra på och klicka på låset i söklistan. När ni ser låsets översiktsbild, klicka på knappen "Ändra" Vyn till vänster visas.

Om det är ett nytt lås som ni fått från Swedlock så är det placerat i låsgruppen "Lager"

För att flytta låset till en annan grupp så klickar man i rutan framför den grupp man önskar flytta låset till.

Låset kan endast finnas i en grupp åt gången så det går inte att välja flera på en gång.

Fyll också i information om låsets placering i verksamheten samt vem det tillhör.

Utan den informationen blir det svårt att sätt söka efter låset och loggarna blir oöverskådliga.

Avluta med att klicka på knappen "Spara" 1